

<p>Produto/ Equipamento</p>	<p style="text-align: center;">FLASH</p> 
<p>Referência do Produto</p>	<ul style="list-style-type: none"> 63003-90 – Flash Test Kit
<p>Descrição</p>	<p>O SISTEMA FLASH</p> <p>O Sistema FLASH é uma nova forma de Monitorização de Higiene.</p> <p>Uma superfície pode apresentar-se aparentemente limpa e no entanto conter vestígios de resíduos de alimentos. Estes resíduos representam uma fonte de nutrientes para o crescimento de bactérias.</p> <p>O Flash mede instantaneamente a eficácia das operações de limpeza detectando resíduos de proteína, uma fonte de microorganismos.</p> <p>O Sistema Flash deve ser utilizado diariamente, tanto após as operações de limpeza, como no início dos processos de manutenção e preparação dos alimentos.</p> <p>Os resultados são obtidos em poucos segundos permitindo uma acção correctiva imediata. Este sistema não necessita de equipamento, pois os resultados são observados através de uma alteração de cor, de amarelo para verde/azul, na presença de resíduos de proteína.</p> <p>Devido à simplicidade deste sistema, poderá ser utilizado por todo o pessoal sem necessidade de um extensivo treino técnico.</p>

COMO FUNCIONA

Activar. Hidratar na esponja até mudar de cor (de azul para amarelo)



Recolher a amostra 4" x 4"



Ler resultados. Aparecimento de cor verde/azul indica um resultado positivo (sujo). Nenhuma alteração de cor indica um resultado negativo (limpo)

